

PL



WayteQ x995 GPS nawigacja
Instrukcja obsługi

CE

1. Uwagi i notatki

1. To urządzenie stworzone jest wyłącznie aby wspomóc nawigowanie na drodze, nie może być użyte w celu precyzyjnego nawigowania oraz mierzenia dystansu.
2. Zaplanowana trasa jest tylko sugestią. W odpowiedzialności użytkownika leży obserwacja i przestrzeganie przepisów drogowych, znaków drogowych i świateł.
3. WayteQ zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji obsługi.
4. Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez konieczności informowania o tym. Przepraszamy za wszelkie niedogodności tym spowodowane.


Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Nie próbuj otwierać ani rozmontowywać produktu. Nie próbuj modyfikować programu/ softweru aplikacji. Nie instaluj nielegalnego oprogramowania ani żadnego, które nie jest z nim kompatybilne. Jakiegokolwiek uszkodzenie spowodowane powyższymi może spowodować utratę gwarancji.

Usunięcie lub uszkodzenie plomby gwarancyjnej na urządzeniu również może spowodować utratę gwarancji.

2. DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|--|
| CPU | MediaTek MTK8127 |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Wyświetlacz LCD | 5" TFT LCD, 800x480 pixel |
| Możliwość rozszerzenia pamięci | microSD karta pamięci, max. 32 GB |
| USB | Wtyczka MiniUSB |
| Głośnik | Wbudowany |
| Wyjście na słuchawki | 2.5 mm stereo jack |
| Odbiornik GPS | MT6627 |
| Bateria | wbudowana, litowo-jonowa |
| Prąd zmienny | DC 5V / 2 A |
| Ładowarka samochodowa | DC 12-24V/2.5A – 5V/2A |
| System operacyjny | Android 4.4.2 |
| Oprogramowanie nawigacji | Opcjonalne |
| Nadajnik FM | Wbudowane |
| zestaw głośnomówiący Bluetooth | Obsługiwany |
| Warunki działania | 5°C ~ 40°C działa -10°C ~ 50°C pamięć 86KPa ~ 106KPa ciśnienie atmosferyczne 35% ~ 80% RH działa 30% ~ 90% RH pamięć |

3. Budowa urządzenia



1. Diody
2. Gniazdo słuchawek
3. Karta pamięci MicroSD
4. Ekran dotykowy LCD
5. Gniazdo ładowania MiniUSB oraz przesyłu danych
6. Włącznik i wyłącznik
7. Głośnik
8. Przycisk RESET
9. Mikrofon


4. Ładowanie ładowarką AC

UWAGA: W czasie ładowania dioda świeci się na czerwono. Nie odłączaj ładowarki przed końcem ładowania, czyli zanim zaświeci się niebieska dioda. Ładuj urządzenie kiedy poziom baterii jest niski.



Podłączanie ładowarki

Podczas używania urządzenia stosuj stałe źródło zasilania przy pomocy załączonej ładowarki samochodowej. UWAGA: W celu uniknięcia nagłych przypiływów prądu, podłącz urządzenia po uruchomieniu silnika samochodu.

 Wskaźnik w pełni naładowanej baterii.

Bateria

Urządzenie może być używane w zakresie temperatur 5 – 40°C, oraz może być bezpiecznie przechowywane w zakresie temperatur -10 – 50°C. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur na dłuższy czas. Przykładowo nie zostawiaj w samochodzie urządzenia narażonego bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. W celu uniknięcia zniszczenia urządzenia trzymaj je z dala od szkodliwych warunków. Lokalne przepisy i wytyczne regulują zasady utylizacji baterii i tych zasad należy przestrzegać.

5. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA**5.1 Włączanie i wyłączenie**

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk POWER na 3 sekundy. Kiedy system będzie gotowy do pracy zobaczysz następujący ekran:



Podstawowe funkcje:







- Panel uruchamiania
- Odtwarzanie muzyki i wideo, wyświetlanie zdjęć
- Lista aplikacji
- Nadajnik FM
- Zarządzanie plikami
- Kalkulator
- Stan odbiornika GPS i inne informacje
- Ustawienia

Aby bezpiecznie wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 2 sekundy. Pojawi się okno dialogu, na którym wybrać należy „POWER OFF”.

5.2 Pasek stanu



Na górze i na dole ekranu pasek stanu zawiera następujące ikony: Wstecz, Menu główne, Ostatnio przeglądane aplikacje, regulacja głośności. Wyświetlona jest również aktualna godzina i inne powiadomienia.

| | |
|---|--|
|  | Na każdym ekranie funkcyjnym użyj tej ikony żeby wrócić do poprzedniego przeglądane okna, lub żeby wyjść z aplikacji. |
|  | Na każdym ekranie funkcyjnym użyj tej ikony żeby przejść do menu głównego. |
|  | Ta ikona pokazuje listę ostatnio otwartych zminiaturyzowanych obrazów lub aplikacji. Aby ponownie otworzyć aplikację dotknij ikony miniatur. Aby usunąć miniatury z listy, przesunąć palcem ikonkę w górę lub w dół. |
|  | Aktualna godzina. |
|  | Połączenie Wi-Fi i moc sygnału. |
|  | Poziom baterii. Ikonka zaświeci się na pomarańczowo kiedy poziom baterii będzie niski, a na czerwono kiedy poziom baterii będzie krytycznie niski. |


5.3

W celu instalacji oprogramowania Sygic konieczne jest włączenie funkcji WIFI na urządzeniu po jego włączeniu. Konieczne jest to ponieważ oprogramowanie musi zidentyfikować urządzenie. Po zakończeniu instalacji funkcja WIFI może zostać wyłączona. Bez identyfikacji urządzenia oprogramowanie nawigacji nie zostanie uruchomione. Jeśli urządzenie nie jest włączone, lecz w trybie uśpienia uruchamianie WIFI nie jest konieczne.

5.4 Transmitter FM

Używając transmitera FM możesz bezprzewodowo przekierować dźwięk z aplikacji to samochodowego systemu stereo.

Urządzenie musi być podłączone do zasilacza w czasie korzystania z funkcji transmitera FM.



Wybierz etykietę „Otwórz”. Za pomocą przycisków + i – możesz wybrać odpowiednią częstotliwość. Dostosuj stereo samochodu do tej częstotliwości.

Uwaga:

W celu uniknięcia zakłóceń zaleca się wybranie częstotliwości innych niż już użyte w samochodzie. Użycie nadajnika FM wymaga podłączenia urządzenia do zasilania za pomocą ładowarki samochodowej.

5.5 GPS Info



Za pomocą tej aplikacji możesz sprawdzić stan odbiornika GPS bez oprogramowania nawigacji.

6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI (ex.)

Importer oświadcza, że ten sprodukt jest zgodny z warunkami użytkowania, i zgodnie z rozporządzeniami posiada naklejkę oraz kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania dołączoną do pudełka.

W oparciu o oświadczenie wydane przez producenta produkt będzie wprowadzony do obrotu z oznaczeniem CE , zgodnie z 79/1997.(XXII.31.) IKIM rozporządzenie 5.§ (1) punkt (Węgry).

© 2016 All Rights Reserved, WayteQ Europe Ltd.

7. IMPORTER / DISTRIBUTOR:

WayteQ
EUROPE

WayteQ Europe Ltd.

6th Gubacsi str.

BUDAPEST, 1097

HUNGARY

Phone: +36-1 21 73 632

www.wayteq.eu / info@wayteq.eu

WARNING: WayteQ zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności jakiegokolwiek powiadomienia. Parametry produktu mogą się zmienić bez konieczności jakiegokolwiek powiadomienia.

instalacji Sygic 

1. Otwórz aplikację Google Play Store na swoim urządzeniu.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację Sygic Voucher Edition.
3. Uruchom aplikację Sygic Voucher Edition.
4. Wprowadź „nazwę produktu”, którą znajdziesz na karcie załączonej do opakowania.
5. Wybierz mapy, które chciałbyś zainstalować, następnie wybierz przycisk „następny” (eng. next).



Zaleca się użycie połączenia WIFI w celu instalacji. Szczegółową instrukcję instalacji