

Xiaomi Mi Wireless Mouse

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne nézzen bele az egér érzékelőjébe, mert látáskárosodást okozhat.
- Csak kompatibilis elemeket használjon, ellenkező esetben robbanásveszély állhat fent!
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt vegye ki a készülékből az elemeket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.

JELLEMZŐK

Modell:	WSB1TM
Szín:	FEKETE és FEHÉR
Hatótávolság:	≤10m
Kapcsolódás:	RF 2.4GHz
Szenzor:	Optikai fotoelektronikus szenzor, 1200 dpi
Tápellátás:	1 x AA elem (nem tartozék)
Kompatibilitás:	Windows 8+ / MacOS 10.8+ / Chrome OS
Gombok:	4
Tápellátás:	Akkumulátor vagy elem, 1 x AA akkumulátor = 12 hónap (az akkumulátor élettartama a felhasználó és a számítási feltételek függvényében változik)
Méret:	98.1 x 56.0 x 34.4 mm
Tömeg:	82 g. (elemekkel)

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Timi Personal Computing (a Mi Ecosystem Company)

Cím: No.3, 11th floor, The Rainbow City Office Building, 68 Qinghe Mid Street, Haidinan District, Beijing, PRC

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



A DOBOZ TARTALMA



- Mi Wireless Mouse
- USB vevő
- Használati útmutató

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

KEZELŐSZERVEK



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA




1. Nyissa ki az egér fedlapját (mágnesesen záródik).

2. A hátsó részt emelje meg 10°-kal, majd emelje le a fedelet.




3. Távolítsa el az elem elválasztó papírt*


* A készülék az ázsiai régióban előre telepített elemmel kerül forgalomba. Európában a gyártó előre csomagolt elem nélkül értékesíti ezt a terméket.



4. Vegye ki a micro méretű USB vevő egységet



5. Csatlakoztassa a micro vevőt a számítógépe USB portjába-



6. Helyezze vissza a fedlapot az egérre. A fedlap elejét



7. A görgő felé eső részt csatlakoztassa először, majd hátrafelé helyezze vissza a fedlapot.



8. Kapcsolja be az egeret a talpán található kapcsolóval. Ellenőrizze az elemtöltöttséget a visszajelző segítségével.