




1080p HOME CAMERA 2 otthoni WiFi kamera



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WWW.YICAM.HU

KÖSZÖNTÉS

Köszönjük, hogy YI terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételrögzítő eszköz, melynek segítségével megfigyelheti lakását, illetve rögzítheti az eseményeket, értesítéseket küldhet telefonjára.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
- Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzeselek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, folyamata alatt, ahol a töltéshez használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint sérüléseket okozhat!

KARBANTARTÁS

- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből az USB töltőkábelt.
- Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól!
- Védje az USB kábelt és a hálózati töltő adaptert. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz!
- Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
- Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A) a hálózati tápforrásból, amikor nem használja azt a készülék üzemeltetéséhez.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő

Megjegyzés:

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- Új, továbbfejlesztett csúcsmodell az otthoni kamerák között
- Ambarella S2LM képfeldolgozó processzor, Panasonic MN3422X szenzor
- Otthoni WiFi biztonsági kamera, rögzítés MicroSD memóriakártyára
- 1080p FullHD felbontás, két utas hang, beépített hangszóró és mikrofon
- 130°-os ultra-széles látószögű objektív
- Okostelefonos alkalmazás, távoli hozzáférés bárholonnan, valós idejű riasztások
- Mozgásérzékelés, emberi alak észlelés, gesztusfelismerés, babamonitor

MŰSZAKI JELLEMZŐK:


Méret:	Ø 70 x 122 mm (talpon), 29 x 59 mm (központi egység)
Tömeg:	132 g.
Felhasznált anyag:	ABS ipari műanyag
Processzor:	Ambarella S2LM Cortex-A9 600 MHz
Lencse:	F2.0 130°-is széles látószögű
Képszenzor:	Panasonic MN3422X 1/2,8" (2,12 MP) CMOS, 2,75um pixelméret
Memória:	DDR3 2 GB; SLC-NAND FLASH 1 GB
Videó stream:	Max. 1080p/25fps 1,5 mbps változó bitráta támogatott Adaptív stream: az internet kapcsolat minőségéhez igazodik az átvitel
Videó kodek:	H.264 HP level 5.1, MJPEG, SmartAVC adaptív ultra-alacsony ráta
Hang kodek:	AAC-LC/LD, 16 Kbit
Képjavító algoritmus:	3D képzaj szűrés, 3A, 3D LUT színekorrektció, WDR/HDR
Éjjeli üzemmód:	11 db. 940 nm infravörös LED, 5 méteres hatótávolság
Visszajelző LED:	Van
Riasztások:	Mozgásérzékelés / emberi alak észlelés
Mikrofon:	Nagy érzékenységgű beépített mikrofon
Hangszóró:	Beépített, nagy teljesítményű hangszóró, Class-D 1W
Helyi tárolás:	MicroSD Class 10 max. 64 GB
Operációs rendszer:	Linux
Okostelefon alkalmazás:	Android 4.0+ / iOS7+
WiFi:	Módok: Station Mode, Self-adaption Működési közép frekvencia: 2450 MHz Működési frekvencia: 2412 MHz – 2472 MHz 2.4GHz csatornák: 802.11/b,1-4; 802.11/g,6-13; 802.11/n, CS15-22 WiFi TX: 802.11/b=18dBm; 802.11g/n=16 dB m
Modulált adatátvitel:	1Mbps / 2Mbps / 5.5Mbps / 11Mbps(DSSS) 7Mbps / 9Mbps / 12Mbps / 18Mbps / 24Mbps / 36Mbps / 48Mbps / 54Mbps, CS0-CS7 (802.11n,20MHz)
Titkosítás:	AES/WEP 64bit/WEP 128bit/WAPI/WPA2
Működési környezet:	-10-60°C

Gyártó: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd.
6/F,Building E,No.2889 Jinke Road,Pudong District,Shanghai,China
www.yitechnology.com



FCC ID:2AFIB-YHS2116


A DOBOZ TARTALMA:




YI 1080p Home Camera 2



Használati útmutató



USB tápkábel



Hálózati töltő (EU)

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2016 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

1. KEZELŐSZERVEK



1. Visszajelző LED

2. Mikrofon

3. A fedél nyitása: a jobb oldalon az OPEN feliratnál, és ennek megfelelően a másik oldalon húzza meg körömmel a fedelet a beakasztási pontnál.

VISSZAJELZŐ LED MŰKÖDÉSE

Folyamatos sárga

Kamera bekapcsolva

Villogó sárga

Várakozás WiFi hálózatra

Villogó kék


Csatlakozás WiFi hálózathoz

Folyamatos kék

Szerver kapcsolat sikeres

Lassan villogó sárga

Firmware frissítés folyamatban



1. RESET gomb
2. MicroSD memóriakártya aljzat
3. Hangszóró

RESET gomb

A kamera újraindításához és a gyári állapot visszaállításához tartsa nyomva ezt a süllyesztett gombot pl. egy kihajított gémpapoccsal, vagy telefonokhoz használt SIM tűvel.

MicroSD memóriakártya hely

A helyi videó felvétel lehetőségéhez egy microSD memóriakártyát az ábrának megfelelően.

Hangszóró

A kétirányú hangátvitelt szolgálja. Ne takarja le!

Megjegyzés:

MicroSDHC min. Class 4 8-32 GB FAT32 támogatott.

A memóriakártya behelyezéséhez távolítsa el a hátlapot a leírtak szerint.

Ne használjon hegyes tárgyat (pl. tű) a RESET gomb megnyomására.

2. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

- a) Töltse le az alkalmazásboltból az Ön telefonja rendszerének megfelelő Yi HOME alkalmazást. Olvassa be az alábbi QR kódot, amelynek segítségével megtalálhatja azt közvetlenül.
- b) Amennyiben nem tudja a kódot leolvasni, az alkalmazás boltjában keressen rá a „YI HOME” kifejezésre.

LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (YI HOME):



iOS alkalmazás letöltés

<https://itunes.apple.com/us/app/xiao-yi-zhi-hui-she-ying-ji/id1011626777?ls=1&mt=8>




Android alkalmazás letöltés


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ants360.yicamera.international>

REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS

- Nyissa meg a YI HOME alkalmazást az okostelefonján.
- Válassza ki a régióját.
- Lépjen be az azonosítójával. Amennyiben Önnek még nincsen felhasználóneve, regisztrálhat egyet, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- Az egyszerűsített belépéssel Facebook fiókjával is beléphet.



3. A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATHOZ




- a) Helyezze el a kamerát közel a WiFi routeréhez és győződjön meg róla, hogy a WiFi be van kapcsolva. Csatlakoztassa a mellékelt kábel MicroUSB végét a kamerába, majd a másik felét a mellékelt hálózati adapterbe illessze, ezután csatlakoztassa a konnektort a hálózati tápforráshoz.
- b) Várjon egy pár másodpercet, amíg a státusz LED a kamera elején nem kezd el sárgán villogni. Amennyiben a státusz LED nem villog, indítsa újra a készüléket a RESET gomb feliratú, süllyesztett gombbal. A legalkalmasabb erre a célra egy SIM tű vagy egy gémkapocs.
- c) Amennyiben sikerült az újraindítás, pár másodperc múlva kamera státusz LED-je sárgán kezd el villogni.

Megjegyzés:

A helyi videó felvétel engedélyezéséhez helyezzen egy MicroSD memóriakártyát a kamerába. Minimum Class 4 vagy annál magasabb kártyát használjon a kamera kifogástalan működéséhez.

4. KAMERA CCSATLAKOZTATÁSA A TELEFONHOZ

- Győződjön meg róla, hogy a kamera be van kapcsolva és a sárga státusz LED villog.
- A kijelzőn koppintson a + jelre a jobb felső sarokban.
- Kövesse a beállítási procedúra lépéseit a telefonos applikációban.
- Egyszerre több kamerát is csatlakoztathat a készülékhez.



5. ÉLŐKÉP MÓD HASZNÁLATA

- Használja a YI HOME alkalmazást a valós idejű, távoli megfigyeléshez.
- Készíthet felvételeket és menthet képet is.



- Tartsa nyomva a beszélgetéshez
- Videók felvétele
- Némítás
- Idővonal mutatása
- Állókép készítése
- Teljes képernyő
- Visszajátszás
- Riasztások

Megjegyzés:


Az idővonal / előzmények visszajátszása funkció MicroSD memóriakártyát igényel.
Támogatott memóriakártyák: 8 – 32 GB.

Megjegyzés: A mobil adatkapcsolat használata pluszköltséggel járhat Önnek. Kérjük, egyeztessen szolgáltatójával a részletek felől.

6. WIFI HÁLÓZAT VÁLTÁSA

Amennyiben WiFi hálózatot kell váltania, vagy frissítenie kell a használt hálózat WiFi jelszavát, kövesse ezeket az instrukciókat:

- Állítsa vissza a kamerát, indítsa újra egy gémkapoccsal. A süllyesztett RESET gombot tartsa nyomva, amíg a státusz LED újra fel nem villan.
- Nyissa meg a YI HOME alkalmazást és kövesse a beállítási instrukciókat, amelyek a telefon kijelzőjén megjelennek.



Megjegyzés:

- Helyezze el a kamerát egy jól hozzáférhető helyen, ahol a WiFi jel erős, és kerülje a fém tárgyak közelségét.
- Ne tegye a kamerát pl. bútor mögé, mikrohullámú sütő közelébe, és olyan helyekre, ahol az USB kábel elhelyezése lehetséges.
- Az újratelepítéssel a microSD kártyán az előző felvételek nem törölődnek.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT.

1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu

Web: www.wayteq.eu